

ハンディターミナルの操作方法

- 
- ① 電源を長押ししてONにする。
 - ② OCR Wedgeをダブルクリック。
 - ③ ※ハンディターミナルのベルトにペンが付いています。
「〇〇先生」のアイコンをダブルクリック。
 - ④ SCANボタンを押しながら、OCRの数字を読み込む。
※下記、OCR数字 読取り注意点参照
 - ⑤ 読み込みの感度によって、音が変わります。
画面を確認のうえ、読み込みをしてください。
 - ・数字を正しく読み込み、改行をする場合（高音のピッという音）
 - ・数字は読み込むが、改行しない場合（低音のピッという音）
（改行しない時は「ENT」ボタンを押して改行をしてください）
 - ⑥ 「ファイル」→「上書き保存」で保存。
 - ⑦ 「ファイル」→「閉じる」。
 - ⑧ 電源を長押し、POWER OFFをクリック。

OCR数字 読取り注意点



- ・ハンディターミナルは、数字の読取りをします。
- ・10cmほど離して照射します。
- ・赤い十字のレーザーが左記の「赤枠内の数字に」当たるようにしてください。